



Viršutinis stogo hidroizoliacinis sluoksnis
Apatinis stogo hidroizoliacinis sluoksnis
Viršutinis šilumos izoliacijos sluoksnis (mineralinė vata)
Apatinis šilumos izoliacijos sluoksnis (Polistirols EPS 80)
Garų izoliacija
Betoninė perdangos plokštė

①	Papildomas stogo dangos sluoksnis
②	Standi plokštė - OSB, CETRIS, G/K
③	Apskardinimas iš cinkuoto plieno
④	Pagalbinis antiseptikuotas tašas, dedamas kas 600 mm
⑤	Parapetas apšiltinamas mineraline vata ne mažiau kaip 80 mm
⑥	Kampuotis mediniams tašams pritvirtinti
⑦	Nuožula iš kietos mineralinės vatos plokštės 100 x 100 mm
⑧	Apskardinimas, tvirtinamas kniedėmis
⑨	Viršutinis stogo hidroizoliacinės medžiagos sluoksnis užvedamas ant parapeto
⑩	Apatinis stogo hidroizoliacinės medžiagos sluoksnis užvedamas ant parapeto
⑪	Teleskopinis stogo dangos tvirtinimo elementas